EasyBLW

Instrukcja montażu podnóżka

Do krzesełka IKEA ANTILOP



1



2



3



4

Potrzebne narzędzia: klucz imbusowy i śrubokręt krzyżakowy. Klucz imbusowy jest dołączony do zestawu.

1. Włóż plastikowe mocowania w rowki w podnóżku. Włóż śruby i nakrętki, a następnie lekko dokręć śruby kluczem imbusowym (zdjęcia 1 i 2).

2. Zdemontuj przednie nogi krzesełka zgodnie z jego instrukcją i przełóż je przez otwory w plastikowych mocowaniach.

3. Zamontuj nogi z powrotem w krzesełku. Ułóż mocowania jak na zdjęciu 4. Na dostarczonych mocowaniach są oznaczenia L i R. Oznaczenie P widoczne na zdjęciu odpowiada mocowaniu R. Strony odnoszą się do widoku na ilustracji; nie zamieniaj mocowań.

4. Ustaw podnóżek na wybranej wysokości. Przed dokręceniem upewnij się, że nogi prawidłowo pasują do obejm, bez naprężeń i oporu. Dokręć śruby obejm śrubokrętem krzyżakowym, a następnie śruby na górze podnóżka kluczem imbusowym. Nie dokręcaj plastikowych mocowań ze zbyt dużą siłą.

Zdjęcia pokazują inne wykończenie deski; sposób mocowania jest taki sam.

Bezpieczne użytkowanie i czyszczenie

Dziecko powinno potrafić samodzielnie siedzieć. Podczas korzystania z krzesełka, zarówno z podnóżkiem, jak i bez niego, musi pozostawać pod stałą opieką osoby dorosłej i być przypięte pasami dołączonymi do krzesełka. Przestrzegaj instrukcji oraz ograniczeń użytkowania określonych przez producenta krzesełka. Montaż i regulację wykonuj bez dziecka w krzesełku. Przed użyciem sprawdź zamocowanie; nie używaj produktu z luzami, pęknięciami lub uszkodzeniami. Nie pozwalaj dziecku stawać na podnóżku ani używać go jako stopnia. Podnóżek czyść wilgotną ściereczką.

Producent: „MIKRA” Zdybicki Mikołaj
ul. Sandomierska 30/11, 26-600 Radom
kontakt@easyblw.pl | tel. +48 516 339 223